

Instructiekaart Droger

Vorbereiding

- Controleer:
 - o of het wasgoed schoon is
 - o of de zakken van het natte wasgoed leeg zijn
 - o of het wasgoed in de droger mag (kijk op de labels)
- Klop het wasgoed uit voor het in de droger gaat
- Stop het natte wasgoed in de droger

Bewerken

- Kies het gewenste programma
- Zet de droger aan met de aan-knop
- Laat de droger zijn werk doen
- Als het programma afgelopen is: haal de was uit de droger
- Zet de droger uit (als dit niet automatisch gebeurt)

Opruimen

- Maak (als nodig) de water opvangbak van de droger leeg
- Maak het stoffilter van de droger leeg
- Ruim de werkplek op
- Ruim het wasgoed op



waslabel



stoffilter leegmaken

VEILIGHEID

- Een droger staat vaak laag. Let op je lichaamshouding. Ga goed door je knieën, dan ontlast je de rug.
- De ruimte waar de droger staat moet geventileerd worden

