

Instructiekaart Föhn

Vorbereiding

- Controleer of het luchtfilter aan de achterkant van de föhn schoon is. Reinig indien nodig het filter:
 - o stekker uit het stopcontact
 - o föhn afgekoeld
 - o draai het beschermkapje los
 - o verwijder haar en stof met een droog borsteltje
- Controleer of er een plek is om de föhn tijdelijk weg te kunnen leggen bijv. een opbergbeugel

Bewerken

- Schakel de stroom in
- Zet de föhn aan met de aan/uit knop
- Stel de warmteknop in
let op dat de warmte van de föhn niet te hoog staat
- Bewerk het haar op juiste wijze
houd voldoende afstand van hoofdhuid en oren
- Schakel de föhn uit
- Schakel de stroom uit

Opruimen

- Verwijder de stekker uit het stopcontact
- Laat de föhn afkoelen
- Reinig na afkoelen de föhn met een vochtig doekje
- Ruim de werkplek op



luchtfilter



opbergbeugel

VEILIGHEID

- Gebruik de föhn niet in de buurt van een wastafel, wasbak of ander waterhoudend object
- Wikkel het netsnoer niet om de föhn (dan kan het kapot gaan)