

## Instructiekaart Staafmixer

### Voorbereiding


- Controleer:
  - o of een stopcontact dichtbij is
  - o of er voldoende werkruimte is *tenminste 10 cm van de muur*
  - o of er geen ander keukengerei in de buurt is *dit kan ernstig letsel aan jou of aan de mixer veroorzaken*
  - o of het oppervlak koud genoeg is (bv. niet de kookplaat)
- Zet het te pureren product klaar in de hoge kom *een hoge kom voorkomt rond spetteren*
- Zet de staafmixer en kom stabiel op een platte ondergrond

### Bewerken

- Stop de stekker in het stopcontact *staafmixer niet in gebruik: stekker uit het stopcontact zet de staafmixer alleen aan als je die gaat gebruiken*
- Zet de staafmixer aan
- Pureer het gerecht
- Zet de staafmixer uit
- Haal de stekker uit het stopcontact

### Opruimen

- Maak de staafmixer schoon aan de binnenkant *de snijmessen zijn scherp: kom niet met de vingers aan de snijmessen, maar gebruik een afwasborstel*
- Maak de staafmixer schoon aan de buitenkant
- Maak de werkplek schoon



## VEILIGHEID

- De messen van de staafmixer zijn scherp, raak die niet met de vingers aan
- Zorg voor voldoende werkruimte en een platte, niet hete ondergrond
- Gebruik geen verlengsnoer voor de staafmixer